

Consignes importantes relatives au modèle 580

Le ventilateur modèle 580 comporte une prise de terre. Afin de réduire le risque d'électrocution, la fiche ne peut être branchée dans une prise de courant reliée à la terre que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, essayez une autre prise ou prenez contact avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de modifier le système de sécurité.

Ventilateur à clip n° 540 ou 580

Le ventilateur à clip Vornado comprend toutes les caractéristiques des ventilateurs Vornado traditionnels plus l'avantage pratique d'un clip très gros travaux multidirectionnel. La vitesse est déterminée par l'interrupteur situé sur l'arrière du ventilateur. I=Faible, II=Fort, O=Arrêt

Les ventilateurs modèles 540 et 580 peuvent être réglés de manière à diriger le courant d'air dans n'importe quelle direction. Les pivots réversibles permettent une inclinaison vers l'avant ou l'arrière ou de droite à gauche tandis que l'intégralité de la tête peut pivoter au niveau du joint du clip.

Options de fixation Clip

Fixez le clip en pressant les poignées ensemble (A) et en plaçant les tampons à coussins adhérents sur une surface solide d'une épaisseur allant jusqu'à 4,1 cm. La mâchoire inférieure comporte un tampon pivot flottant qui permet de créer une très forte adhérence sur des surfaces parallèles. À titre indicatif, le pouvoir adhérent est tel qu'il peut s'avérer difficile de l'ouvrir. Le clip peut se fixer sur des surfaces verticales ou horizontales; veillez à ce que la surface de fixation puisse supporter le poids du produit. Veillez à ce que le clip soit solidement fixé à la surface souhaitée.

Ne pas fixer sur des surfaces collantes ou huileuses qui risqueraient de desserrer le ventilateur.

Options de fixation Fixation murale

Le clip peut également être fixé à une surface verticale avec deux vis (non fournies). Pour la fixation, servez-vous de vis à tête cylindrique large, n° 10, ou encore de boulons. Si vous utilisez des vis, veillez à les fixer à l'intérieur d'un montant ou d'une autre surface solide. Ne pas fixer à une plaque de plâtre. Placez les vis à la verticale à l'intérieur d'une surface solide, à intervalles de 3,1 cm, en laissant un espace d'environ 3,1 mm jusqu'à la surface. Faites glisser le clip sur la tête des vis, puis laissez le clip se mettre en place en descendant. Vérifiez le serrage des vis le cas échéant.

Concernant les deux options de fixation, veillez à ce que le cordon d'alimentation soit acheminé dans un endroit sécurisé de manière à ne pas trébucher ou tirer dessus. Évitez de placer l'appareil dans un emplacement où il risquerait facilement de subir des chocs.